

# Datalogger D800-D1600-D3200

0.T.R. s.r.l. Via Btg. Susa 36 29122 Piacenza +39 0523 594290 www.otr-geo.it info@otr-geo.it P.IVA 00894610153 Numero 019 Rev. 02 del 27/04/2022



# INDICE

Applicazioni
Modello e identificativo
Collegamento sensori
Proprietà dei sensori
Calcolo dell'autonomia delle batterie
Batteria datalogger modulo telefonico
Convenzioni del software
Risoluzione dei problemi
GSM e Pannello solare
Installazione e manutenzione
Caratteristiche Tecniche
Installazione Rapida
Utilizzo comandi principali

Avvertenze



**STRUMENTI E MISURE GEOTECNICHE** E STRUTTURALI



	5
	6
	7
	8
1	1
1	5
1	6
1	7
1	8
1	9
2	1
2	3
2	4
3	5



# Datalogger D800-D1600 -D3200







Non collegare il datalogger a strumentazione posta in acque in cui è in atto una dispersione elettrica;



Utilizzare guanti di protezione durante l'utilizzo del cavo di misura. Evitare di maneggiare velocemente il cavo senza guanti.

#### Inoltre

- Non aprire lo strumento: per ogni riparazione rivolgersi al costruttore;
- Tenere lontano dalla portata dei bambini;
- Non eseguire i collegamenti della strumentazione con le mani umide o bagnate;
- Durante la ricarica non collegare il datalogger alla sonda o al personal computer tramite USB;
- Pulire lo strumento ed il relativo cavo con alcool o acqua, non utilizzare acetone o liquidi aggressivi per le materie plastiche o etichette;







### Applicazione

I Datalogger a 8-16-32 canali della serie D800; D1600 e D3200 sono adatti al monitoraggio in campo Geotecnico, Strutturale e Ambientale con sensori con uscita in mV o mA.

Sono acquisibili i seguenti strumenti:

- Piezometri elettrici
- Clinometri di superficie
- Fessurimetri e misuratori di giunti
- Sensori di temperatura
- Conducimetri.

#### Modello e Identificiativo

Ogni Datalogger ha delle targhette identificative riportanti:

- Numero di serie con associato rapporto di calibrazione;
- Indicazione del modello; •
- Indicazione della alimentazione; •
- Ingresso/Uscita •

# Specifiche Tecniche

Ingressi	0-2V 4-20 mA
Uscita	+15V , 2.048 Vref
Alimentazione	6V dc









#### Collegamento dei sensori

Versione mV o 4-20mA

Per collegare i sensori con uscita in mV o 4-20 mA si deve fare riferimento alla figura contenuta a pagina 24. La figura rappresenta la scheda multiplexer del datalogger.

Prima di collegare i sensori al datalogger è buona regola controllare precedentemente che questi siano funzionanti e correttamente cablati a monte. Per questo sarebbe utile avere con se un pratico lettore manuale per la verifica dei trasduttori prima del cablaggio finale.

Per il collegamento dei sensori con uscita in mV individuare il cavo di alimentazione del sensore e collegarlo al primo alloggiamento (dall'alto) del morsetto quadruplo. Cablare il cavo di massa (GND) del sensore al secondo alloggiamento ed infine il cavo di segnale al terzo. Se il sensore è biassiale (ex: inclinometro) collegare la sua seconda uscita al terzo alloggiamento del successivo morsetto guadruplo avendo cura di riportare a guest'ultimo l'alimentazione (si deve quindi fare un passante tra il primo alloggiamento del morsetto quadruplo ex: X ed il primo alloggiamento del morsetto quadruplo successivo ex: Y). In questo modo il sensore biassiale viene collegato e alimentato correttamente. Controllare che il jumper nero di selezione del 4-20 mA sia scollegato. Le tensioni lette dal datalogger vanno da – 4.000 a + 4.000 Vdc. Valori superiori od inferiori verranno segnalati come Fondo Scala e non saranno letti correttamente.

Per il collegamento dei sensori con uscita 4-20 mA a due fili individuare il cavo di alimentazione (LOOP+) ed il cavo di segnale (LOOP-). Cablare il cavo LOOP+ sul primo alloggiamento del morsetto quadruplo ed il cavo LOOP- sul terzo. Controllare che il jumper nero di selezione del 4-20 mA sia collegato.

Per il collegamento dei sensori con uscita 4-20 mA a tre fili individuare il cavo di alimentazione (LOOP+), il cavo di segnale (LOOP-) ed il cavo di massa (GND). Cablare il cavo LOOP+ sul primo alloggiamento del morsetto quadruplo, il cavo GND sul secondo ed infine il cavo LOOP- sul terzo. Controllare che il jumper nero di selezione del 4-20 mA sia collegato.

Controllare che i morsetti a vite siano bene stretti e che i cavi non siano in corto circuito.

Dopo aver cablato tutti i sensori procedere con una misura continua per verificare che tutta l'operazione sia andata a buon fine.

Per i sensori con uscita in mV è essenziale che la resistenza di carico da 100 Ohm sia scollegata estraendo il jumper nero. L'utilizzo errato di questo jumper da come risultato valori di segnali bassi e inattesi

Per i sensori con uscita in mA è essenziale che la resistenza di carico da 100 Ohm sia collegata inserendo il jumper nero corrispondente. L'utilizzo errato di guesto jumper da come risultato valori a fondo scala. L'utilizzo corretto da valori di 0.400 Volt per 4 mA e di 2.000 Volt per 20 mA riscontrabili tra l'alloggiamento 2 e l'alloggiamento 3 del morsetto quadruplo corrispondente.

Il datalogger è in grado in ogni caso di leggere correnti comprese tra – 40.000 e + 40.000 mA e le istruzioni per i sensori 4-20 mA sono valide anche per i sensori 0-20 mA.

# Data Modalità

La schermata permette di accedere ai parametri dell'orologio del datalogger ed alla abilitazione alla acquisizione.

I pulsanti Leggi la Data e Scrivi la Data permettono rispettivamente di aggiornare a video la data inserita nel datalogger e di modificarla al suo interno se necessario. La modifica avviene selezionando le relative caselle dati e premendo poi il pulsante di scrittura.

In basso è presente un check che indica se il datalogger è abilitato alla conversione o meno. Se il check è selezionato il datalogger acquisisce ad ogni tempo di conversione partendo dal momento della chiusura del programma o del distacco del cavo. Se il check non è selezionato il datalogger è in stand-by e non acquisisce. Il suo consumo in questo stato è di circa 200 µA.

#### Timers

Con queste opzioni si impostano i tempi di acquisizioni del datalogger. Non si possono impostare tempi sotto il minuto e se la scansione dei canali supera questo tempo essa viene ritardata automaticamente. Per la versione con GSM i tempi di acquisizione non possono essere inferiori a 10 minuti.

Nella schermata è presente anche l'impostazione dei tempi di preaccensione che controllano quanto il datalogger aspetta prima di eseguire la lettura del sensore. Per la versione a corda vibrante il tempo di preaccensione non ha significato

## Gestione dei canali

In questa schermata si può gestire la quantità dei canali collegati al datalogger. I due pulsanti Leggi e Scrivi servono per il controllo di questi parametri. Per ogni MUX si possono impostare da 0 a 16 canali attivi. Alla modifica di questi valori il software chiede una conferma perché la memoria viene azzerata se la configurazione di canali viene cambiata. Ciò è necessario per la dislocazione interna dei dati nel datalogger. Prima di aggiungere o togliere canali ricordarsi quindi di scaricare i dati.

Se il valore di canali è posto a 0 il corrispondente MUX viene ignorato e la possibilità di memoria aumenta nel seguente modo:

1 MUX	4000 dati
2 MUX	2000 dati

3 o 4 MUX 1000 dati

Il pulsante Cancella la memoria Dati permette di azzerare completamente il buffer di memoria del datalogger.

Il pulsante Resetta completamente il Datalogger permette invece di riportare il datalogger nello stato della prima accensione. Questa operazione comporta però la perdita di tutti i dati e anche di tutte le configurazioni e va utilizzata solo se strettamente necessario.





PAGINA 10

# Proprietà dei sensori

Versione mV/mA

Con il pulsante apposito si accede alle proprietà dei vari sensori. Ogni sensore viene identificato da un numero che va da 0 a 15 e dal numero del suo MUX che va da 0 a 3.

Per ogni sensore sono impostabili un nome e quattro parametri di configurazione numerica che permettono di avere una uscita data in qualunque formato fisico.

La formula di riferimento è la seguente:

$$Out = \left( \left( \frac{In - Z_V}{F_V - Z_V} \right) \times \left( F_F - Z_F \right) \right) + Z_F$$

Out = valore di uscita In = valore di ingresso in decimi di millivolt Z V = Zero in decimi di millivolt F\_V = Fondo scala in decimi di millivolt F F = Fondo scala unità fisica Z F = Zero unità fisica In realtà la formula è molto semplice e non necessita di calcoli particolari. E' sufficiente prendere due punti della curva caratteristica del sensore e procedere nel seguente modo:

#### Trasduttore potenziometrico 4-20 mA -100 mm

Il trasduttore ha una uscita di 4 mA a 0 mm e di 20 mA a 100 mm quindi:

A 4 mA il valore Zero in decimi di millivolt corrisponde a 4000 e a 20 mA il valore Fondo scala in decimi di millivolt corrisponde a 20000.

I quattro valori sono quindi:

Zero\_Volt = 4000 Fs\_Volt = 20000  $Zero_Fisico = 0$ Fs\_Fisico = 100 L'uscita è cosi' in mm. Se si desidera averla in cm è sufficiente porre Fs Fisico = 10

### Inclinometro con uscita +/- 2 Volt intorno a 2.5 Volt e FS=+/- 30°

Il trasduttore ha uno zero nominale a 2.5 V corrispondente a 25000 decimi di millivolt. Zero Volt = 25000 Il valore indicato dal trasduttore in questa posizione è nominalmente 0° Zero Fisico = 0A fondo scala il trasduttore ha una uscita di 4.5 Volt pari a 45000 decimi di millivolt. Fs\_Volt=45000 In questa posizione l'inclinazione è pari a +30° Fs Fisico = 30Ecco trovati i quattro parametri per avere una uscita in gradi (ovviamente il software lascia anche un ragionevole numero di cifre a virgola mobile).





#### Trasduttore piezometrico 4-20mA 20 m acqua

Il trasduttore ha una uscita di 4 mA a 0 m e di 20 mA a 20 m quindi:

A 4 mA il valore Zero in decimi di millivolt corrisponde a 4000 e a 20 mA il valore Fondo scala in decimi di millivolt corrisponde a 20000. I quattro valori sono quindi: Zero Volt = 4000 Fs Volt = 20000  $Zero_Fisico = 0$  $Fs_Fisico = 20$ L'uscita è cosi' in m. Se si desidera averla in cm è sufficiente porre  $Fs_Fisico = 2000$ 

#### Barometro con uscita in Volt

Il trasduttore in esempio ha una uscita di 0.1 V a 15KPa e di 2.35V a 115KPa:

A 15Kpa il valore in decimi di mV è quindi di 1000 mentre a 115Kpa è di 23500.

I quattro valori sono quindi: Zero Volt = 1000 Fs\_Volt = 23500 Zero Fisico = 15 Fs  $\overline{Fisico} = 115$ L'uscita è cosi' in KPa.

#### Esempio di file dati

I dati scaricati dal datalogger sono di facile interpretazione e raccolgono tutte le informazioni riguardanti i sensori e le loro proprietà. Se si desidera una visualizzazione immediata dei dati è sufficiente selezionare l'opzione 'Crea Tabella ' prima dello scarico. Viene riportato un file esempio di file ASCII creato. Il file riporta la data di scarico le varie informazioni dei sensori ed i dati ordinatamente separati da virgola.

#### Importazione dati in Microsoft Excel

Aprire Microsoft Excel. Aprire il file creato da D800-D1600 come file di testo (.TXT). Iniziare ad importare dalla riga dove i dati cominciano. Selezionare i dati come delimitati da virgola. Concludere l'importazione.

DATA ACQ.: 06/01/2005 17.55.37, Numero Canali Attivi: 3 , Numero Dati per Canale: 234

CANALE: 00	Y 2	5000	45000	0	20
CANALE: 01	X 2	5000	45000	0	20
CANALE: 02	T 5	5000	10000	0	50
05/01/2005 1/ 05/01/2005 1/ 05	4.01.26 4.03.48 4.05.48 4.07.48 4.09.48 4.11.48 4.13.48 4.15.48 4.15.48 4.21.48 4.21.48 4.23.48 4.25.48 4.25.48 4.25.48 4.37.48 4.35.48 4.35.48 4.43.48 4.43.48 4.43.48 4.45.48 4.45.48 4.45.48 4.55.48 4.55.48 4.55.48 4.55.48 4.55.48 5.01.48 5.03.48	,-710.8 ,-711.8 ,-711.2 ,-711.2 ,-711.2 ,-711.0 ,-711.0 ,-711.0 ,-711.0 ,-711.0 ,-711.0 ,-711.0 ,-711.0 ,-711.0 ,-711.0 ,-711.0 ,-711.0 ,-711.0 ,-711.0 ,-711.0 ,-711.0 ,-712.0 ,-712.0 ,-712.1	3       ,228.8         3       ,228.4         4       ,229.4         2       ,229.4         2       ,229.6         3       ,230.0         5       ,229.8         0       ,229.8         0       ,229.8         0       ,229.8         0       ,229.8         0       ,229.8         0       ,229.8         1       ,230.0         2       ,230.4         3       ,230.0         4       ,230.8         1       ,230.4         3       ,231.0         2       ,230.4         3       ,231.0         2       ,230.8         1       ,231.4         2       ,230.8         4       ,231.4         2       ,230.8         4       ,231.4         2       ,230.8         4       ,231.0         2       ,230.8         4       ,231.0         2       ,230.8         4       ,231.0         2       ,230.8         4       ,231.0	,17 ,17 ,16 ,16 ,15 ,15 ,15 ,15 ,14 ,14 ,14 ,14 ,14 ,14 ,14 ,14 ,13 ,13 ,13 ,13	.96 .56 .26 .94 .26 .48 .26 .48 .22 .22 .248 .26 .48 .242 .242 .042 .286 .5 .448 .242 .242 .048 .242



- 2000
- 2000 50
- 96
- 26
- 94 72
- ¥8 26
- )4 34
- 54
- 48
- 32 24
- 12 )4
- 92
- 36 78
- 58
- 4 38
- 24 16
- 28
- 92
- 76



# Calcolo dell'Autonomia delle Batterie

Il consumo in stand by del datalogger è di circa 200 µA. Il consumo in pieno utilizzo (durante la misura) si aggira intorno ai 100 mA. Approssimatamente il tempo di acquisizione per canale può essere considerato 4 sec a cui va sommato un tempo di 10 sec ad ogni accensione. Partendo da questi due dati è possibili con semplici calcoli calcolare in modo ragionevole la durata prevista delle batterie.

Esempio di calcolo: Condizioni: Batterie Torcia 15 A/h, 4 acquisizioni al giorno, 16 sensori collegati

Consumo giornaliero:

$$200\,\mu\text{A} \times 24 + 4 \times 100\,\text{mA} \times \left(\frac{16 \times 4}{3600} + \frac{10}{3600}\right)$$

0.0048 A + 0.0082 A = 0.00130 A giorno

$$\frac{15}{10120}$$

Durata prevista = (0.0130) = 1154 giorni circa Anche dividendo il risultato per un fattore 3 di sicurezza si ottiene una autonomia di circa 1 anno.

Condizioni: Batterie Torcia 15 A/h, 96 acquisizioni al giorno, 2 sensori collegati

Consumo giornaliero:

 $200 \,\mu\text{A} \times 24 + 96 \times 100 \,\text{mA} \times \left(\frac{2 \times 4}{3600} + \frac{10}{3600}\right)$ 

0.0048 A + 0.048 = 0.0528 A al giorno

Durata prevista =  $\left(\frac{15}{0.0528}\right)$  =284 giorni circa

Anche dividendo il risultato per un fattore 3 di sicurezza si ottiene una autonomia di circa 3 mesi.

# Batteria Datalogger modulo telefonico

Se il datalogger fornito ha il modulo telefonico è presente anche un pannello solare o un caricabatterie. Il telefono consuma all'incirca 30 mA ed il sistema batterie/ pannello viene dimensionato a seconda della zona e delle condizioni di utilizzo.

Se il dimensionamento è corretto e non intervengono fattori esterni (neve sul pannello, foglie etc. etc.) la durata delle batterie ricaricabili è comunque da considerarsi di circa un paio d'anni per fattori di invecchiamento e perdita di capacità di immagazzinamento.

Dove è possibile e ragionevolmente sicuro è consigliabile utilizzare pannelli solari e batterie ricaricabili che isolano in ogni modo il datalogger da disturbi esterni indesiderati.

#### Sostituzione Batterie

#### Sostituzione delle Batterie Torcia

Utilizzare batterie torcia modello LR20 SIZE D alcaline. Fare attenzione che le batterie non rilascino acido.

# Sostituzione delle Batterie al piombo sigillato

Utilizzare batterie al piombo sigillato 6Vdc 12Ah dopo una corretta e sufficiente ricarica.





### Convenzioni del Software

Per il corretto utilizzo del software D800-D1600 devono essere controllate alcuni parametri di Windows nel pannello di controllo.

Entrare in start e successivamente in opzioni internazionali e numeri.

Il simbolo di separazione decimale deve essere "." ed il simbolo di raggruppamento cifre " ′ ".

Se queste convenzioni non vengono rispettate il programma non riceve i dati dal datalogger in modo corretto.

#### Connessione seriale e adattatori USB

II datalogger D800-D1600 utilizza una connessione seriale standard RS232 a 3 fili + 1 filo per il risveglio dallo stato di stand by. E' quindi necessario disporre di una seriale completa. La versione D800-D1600 non predisposta per GSM ha un protocollo 57600,n,8,1 la versione predisposta per GSM 9600,n,8,1.

I comuni adattatori USB/Seriale sono perfetti per la connessione con il datalogger OG3200PRO. In caso di utilizzo di adattatore non è necessario nemmeno il cavo di connessione fornito. Il collegamento può essere fatto in modo diretto.

#### Risoluzione dei problemi

.

#### Il datalogger non si connette

- Controllare che la seriale selezionata sia corretta
- Controllare che il cavo sia opportunamente collegato
- Verificare l'integrità del cavetto di connessione Verificare lo stato delle batterie
- Ricordarsi che la versione GSM ha bisogno dell'apposito
- check selezionato nella finestra iniziale.

### Il datalogger non registra le misure

- attivo
- Verificare che ci sia ancora memoria libera corrette.

#### Le misure non sembrano corrette

- Verificare il corretto cablaggio
- Controllare la presenza di umidità
- parametri dei sensori
- Controllare lo stato delle batterie

#### Lo scarico dei dati è difficoltoso e lungo

Controllare che il pc in uso non abbia altri programmi in funzione.



Controllare che il check di abilitazione alla conversione sia

Controllare che la data e l'ora interna del datalogger siano

Controllare le impostazioni internazionali e il settaggio dei

Ricordarsi che per sensori biassiali è necessario riportare l'alimentazione + su ogni morsetto quadruplo usato per essi.



## GSM e Pannello solare

#### Connessione al modem GSM

Per la connessione al modem GSM è sufficiente utilizzare il cavo fornito con il telefono e inserirlo nell'apposito connettore.

Ricordarsi che per la connessione in locale è necessario scollegare la presa seriale del GSM per non avere due periferiche sulla stessa linea.

Il modello OG3200PRO con il telefono GSM lavora a 9600 baud e quindi per la connessione in locale è necessario utilizzare l'opzione 'Versione GSM' nella schermata iniziale del software.

Al collegamento il modem GSM inizierà a lampeggiare in presenza del campo. Ricordarsi di utilizzare schede prepagate o non prepagate abilitate ad il traffico in ingresso.

E' necessario che la scheda inserita nel GSM sia sbloccata cioè con la richiesta del PIN disabilitata.

#### Utilizzo del pannello solare

Con la versione GSM viene fornito anche un pannello solare da 10W, un caricabatteria da pannello 12/18 Vin, 7.2 Vout, una batteria al piombo sigillato da 6V-12 A/h con altissima autonomia.

Non utilizzare il caricabatteria con pannelli con potenza superiore ai 15W.

Non utilizzare differenti caricabatteria da pannello (gli standard sono da 12 Vdc Out).

Attenzione in piena carica il radiatore del caricabatteria può raggiungere anche 70°C.

#### Collegamento del pannello solare e del caricabatteria da pannello

Utilizzare il modulo di carica nel seguente modo:



VDAT: Alimentazione positiva datalogger (cavo rosso)

GND: Alimentazione negativa datalogger (cavo nero)

VPAN: Tensione positiva del pannello (il colore dipende dal pannello fornito)

GND: Tensione negativa del pannello (il colore dipende dal pannello fornito)

VBAT: Tensione positiva della batteria (cavo rosso)

GND: Tensione negativa della batteria (cavo nero)

E' possibile inserire nell'ingresso VPAN/GND anche l'uscita di un alimentatore stabilizzato 12/18 Vdc 1 Ampère per porre in carica la batteria prima dell'installazione o per alimentare il datalogger con tensione di rete.

NB: In caso di alimentazione da rete è necessario assicurarsi che l'alimentatore sia professionale ed adeguato, protetto da sovratensioni, con filtri antidisturbo.

In caso contrario delle sovratensioni improvvise e dei disturbi dalla rete potrebbero rendere impossibile il corretto funzionamento dell'apparecchio.

E' inoltre consigliato non eseguire la programmazione con il datalogger sotto carica con un alimentatore di rete ed un PC collegato anch'esso alla rete.

Se il datalogger non ha batterie al piombo sigillato (versione con pile torcia senza GSM) non provare a ricaricare le batterie.





#### Installazione e Manutenzione

#### Installazione

La custodia fornita con il datalogger ha una classe di protezione IP65 o IP66. La custodia deve essere correttamente chiusa ed ogni suo pressacavo sigillato con uno spezzone di cavo se non utilizzato. Se si opera in condizioni particolari (ambienti particolarmente umidi, cicli di gelo e disgelo) è consigliata la richiesta di una protezione aggiuntiva per evitare problemi di condensa all'interno della custodia.

#### Manutenzione

La manutenzione del datalogger si limita in poche semplici regole:

- Controllare ad ogni scarico dati lo stato della batteria
- Controllare le condizioni interne della scatola per prevenire problemi di umidità condensante.

In caso di mancato utilizzo per alcuni mesi si devono seguire le seguenti regole per salvaguardare la batteria tampone interna:

- Ricaricare o sostituire le batterie esterne dopo l'ultima campagna di misure.
- Riporre il datalogger con le batterie esterne collegate nella condizione di stand-by.

In queste condizioni la durata della batteria tampone è illimitata.

La durata della batteria tampone interna è illimitata in caso di normale utilizzo ma diventa di 6-12 mesi in caso di completo inutilizzo. Per questo si consiglia di riporre il datalogger in stand-by per evitare l'inutile scarica della batteria tampone.

#### Sostituzione Batteria Tampone Interna

Se si ritiene di non avere seguito le operazioni precedentemente descritte correttamente dopo un lungo periodo di inattività del datalogger è consigliabile sostituire la batterie interna. La batteria è al litio e facilmente reperibile (modello PANASONIC CR2330 o equivalente).

Il led di funzionamento del datalogger per indicare il reset completo dell'apparecchiatura lampeggia 4 volte alla prima riaccensione.

Questa operazione implica la perdita dei dati e della configurazione del datalogger.

Dopo aver smontato la piastra che sorregge il datalogger si troverà facilmente il portabatterie. Sostituire la batteria tampone con una equivalente avendo cura di non metterla in corto circuito nello smotaggio e rimontaggio. Fare attenzione a montare la batteria con la corretta polarità indicata.

L'operazione descritta sopra va eseguita scollegando prima le batterie principali.

In caso di sostituzione della batteria tampone con le batterie esterne collegate è necessario premere con una matita il pulsante metallico giallo "RESET" posto sulla scheda posteriore del datalogger.





# Caratteristiche Tecniche

#### Microprocessore

Rabbit 3000

#### Numero di canali misurabili

Fino a 64 canali in Volt o 4-20 mA selezionabili singolarmente per la versione Volt o mA e 64 canali a corda vibrante con i relativi termistori per la versione a corda vibrante.

#### Risoluzione

40000 punti di misura su +/-4Vdc o +/-2Vdc e +/- 1 Vdc o +/- 4.5Vdc a richiesta. Da 0.01 a 0.5 Hz per la versione a corda vibrante.

#### Alimentazione dei sensori

+15 Volt o +12 Volt a richiesta. Sweep da 5.5 V da 500 a 6000 Hz per la versione a corda vibrante.

#### Stabilità in temperatura

<15 ppm/°C

# Temperatura di funzionamento

Da-20°C +55°C

#### Memoria

256 kB RAM tamponata e Flash memory da 256 kb

#### Consumo

Circa 200uA in stand by e 100 mA in pieno funzionamento

#### MUX

A relè sequenziali









Trovare l'adattatore in Gestione dispositivi:

#### Installazione Rapida



🕒 💭 🗣 🔸 Pannello di controllo 🔸 Hardware e suoni 🕨 Pagina iniziale Pannello di Dispositivi e stampant Aggiungi un dispositivo | Aggiungi stampante | Mou Sistema e sicurezza AutoPlay Cambia impo Rete e Internet azioni predefinite per supporti o dispositiv Riproduci CD o altri supporti automaticamente. Hardware e suoni Audio Account utente e pr famiglia Regola volume di sistema Cambia segnali acustici emessi dal sistema Gestisci dispositivi audio Aspetto e p Opzioni risparmio energia Modifica le impostazioni di risparmio energia Cambia comportamento dei pulsanti di alimentazione Richiedi password alla riattivazione dei computer Orologio e opzioni internazionali Accessibilità Modifica impostazioni di sospensione del computer Scegli combinazione risparmio energia Schermo ngrandisci o riduci dimensioni di testo e altri elementi Modifica risoluzione dello schermo | Connetti ad uno schermo esterno Come regolare lo sfarfallio del monitor (frequenza di aggiornamento) Gestione Audio Realtek HD

Cliccare col destro e selezionare Aggiornamento software driver:

A Gestione dispositivi

Scomputer
 Controller audio, video e giochi

Porta di comunicazione (COM1)

Virtualizzazione USB
 Driver connettore virtualizzazione US8

Disattiva Disinstalla

Proprietà

Aggiornamento software

Rileva modifiche hardwar

Controller IDE ATA/ATAPI Controller USB (Universal Serial Bus)

A Dispositivi di sistema 
 Mouse e altri dispositivi di puntamento Porte (COM e LPT)

Processori

- Tastiere Unità disco

Schede di rete Schede video

Altri dispos

Chipi-X

Per installare il software:

1. Inserire il fusibile nel portafusibile sul cavo rosso che collega la batteria al regolatore di carica.

2. Connettere la batteria. Il cavo rosso deve essere connesso al morsetto rosso della batteria, e il cavo nero al morsetto nero.

Se il LED del datalogger si illumina, aspettare che si spenga. Finchè il LED З. del datalogger rimane acceso, non è possibile far comunicare il datalogger con il computer.

4. Inserire l'adattatore USB-Seriale nel PC.

5. Attendere che si installino i driver del dispositivo. L'adattatore necessita dell'installazione di due driver. Se i driver non si installano automaticamente, procedere come segue:





O.T.R. s.r.l. Via Btg. Susa 36 29122 Piacenza +39 0523 594290 www.otr-geo.it info@otr-geo.it P.IVA 00894610153



	*
	=

driver	
e	
-	



#### Cercare il driver nel computer:



Trovare la cartella USB-232 INSTALL contenuta nel CD fornito da OTR e poi cliccare su Continua:

erca unver nei computer	
pecificare il percorso in cui cerca	are i driver:
D\US8-232 INSTALL	<ul> <li>Sfoglia_</li> </ul>
Includi sottocartelle	
<ul> <li>Scegli manualmente di scegli manualmente di scegli manualmente di scenario di</li></ul>	da un elenco di driver di dispositivo nel





Cliccare col destro e scegliere "Aggiornamento software driver":

Aggiornamento software
Disattiva
Disinstalla
Rileva modifiche hardwa
Proprietà



#### PAGINA 27

#### Trovare la cartella USB-232 INSTALL contenuta nel CD fornito da OTR e poi ciccare

	<
	•

driver	
e	



Cercare il driver nel computer:

x Aggiornamento software driver - USB Serial Port (COM2) Specificare la modalità di ricerca del driver. Cerca automaticamente un driver aggiornato Verrà eseguita automaticamente la ricerca nel computer e su Internet dei driver più aggiornati per il dispositivo, a meno che questa funzionalità non sia stata disattivata nelle impostazioni di installazione del dispositivo. Cerca il software del driver nel computer Il software del driver verrà individuato e installato manualmente. Annulla

Trovare ancora la cartella USB-232 INSTALL sul CD e cliccare su Continua:



1) Controllare il numero di porta seriale (Serial Port). L'adattatore USB-Seriale è ora installato, ma il numero di porta seriale potrebbe essere inadatto al software.

L'adattatore USB-Seriale deve essere installato su una porta COM compresa tra 1 e 8. Seguire la seguente procedura:

Cliccare col tasto destro su "USB Serial Port" e poi scegliere Proprietà:

Gestione dispositivi	Rental - Lines
File Azione Visualizza ?	
	5
A 🚽 PC-Gando	
4 - 👔 Altri dispositivi	
Porta seriale PCI	
▷- 😹 Computer	
Controller audio, video e gi	iochi
D - Controller IDE ATA/ATAPI	
👂 - 🟺 Controller USB (Universal Se	erial Bus)
Dispositivi di sistema	
Mouse e altri dispositivi di	puntamento
<ul> <li>Porte (COM e LPT)</li> </ul>	
- Porta di comunicazione	(COM1)
USB Serial Port (COM34	)
Processori	Aggiornamento software
Schede di rete	Disattiva
Schede video	Disinstalla
Schermi	Dilaua modificha hardura
Tastiere	Kileva modifiche hardwa
👂 👝 Unità disco	Proprietà
Unità DVD/CD-ROM	-
Virtualizzazione USB	
Apre la pagina delle proprietà per la s	elezione corrente.



a loss line house	
	=
e driver	
are	
	-



Cliccare su Avanzate:

Cliccare su Avanzate:

#### Cliccare su Avanzate:

Generale	Impostazioni della porta Driver	Dettagli	
	Bit per secondo	9600	•
	Bit di dati	8	•
	Parità	Nessuna	-
	Bit di stop	1	•
	Controllo di flusso:	Nessuno	•
		Avanzate	Ripristina

Scegliere una porta COM tra 1 e 8 e poi cliccare su OK:

Numero porta COM:	COM34	- OK	(
	COM1 (in uso)		
Dimensione del trasferiment	COM2	Annu	alla
Selezionare la configurazion	COM3 (in uso)	E mi a bassa velocità di	
trasferimento.	COM4 (in uso)	Predef	inite
Selezionare la configurazion	COM5 (in uso)		
Selezionale la contigui azion	COM6 (in uso)		
Discology (D. A).	COM7 (in uso)		
Rocezione (Bytes):	COM8 (in uso)		
	COM9 (in uso)		
Trasmissione (Bytes):	COMID (in uso)		
	COMIT		
	COM12		
Opzioni BM	COM14	Opzioni varie	
Colorison la conferencia	COM15		
Selezionare la configurazion	COM16	Enumeratore seriale	1
problemi di risposta.	COM17		-
	COM18	Stampante seriale	100
Tempo di latenza (msec):	COM19		
	COM20	Cancella se l'alimentazione è spenta	1
Timeouts	COM21		_
	COM22	Evento su una rimozione inaspettata	100
and the state of the	COM23		
Tempo minimo di timeout in	COM24	Seleziona RTS sulla chiusura	
(msec):	COM25		-
Tempo minimo di timeout in	COM26	Disabilitare il controller del modern all'accension	e
Imagel	COM27		



Gestione dispositivi	
File Azione Visualizza ?	
●● □ □ ∎□ 4 ₽4€6	
A 🚽 PC-Gando	•
4 - 👔 Altri dispositivi	
Porta seriale PCI	
Computer	
Controller audio, video e giochi	
Controller IDE ATA/ATAPI	
Controller USB (Universal Serial Bus)	
Dispositivi di sistema	
Mouse e altri dispositivi di puntamento	_
A TP Porte (COM e LPT)	
Porta di comunicazione (COM1)	
USB Serial Port (COM2)	
Processori	
Schede di rete	
Schede video	
Schermi	
Tastiere	
🖻 🧫 Unità disco	
Unità DVD/CD-ROM	
Virtualizzazione USB	*



Rev. 02 del 27/04/2022

O.T.R. s.r.l. Via Btg. Susa 36 29122 Piacenza +39 0523 594290 www.otr-geo.it info@otr-geo.it P.IVA 00894610153

O.T.R. s.r.l. Via Btg. Susa 36 29122 Piacenza +39 0523 594290 www.otr-geo.it info@otr-geo.it P.IVA 00894610153

	X
applicazione ( na duplicazione ccessibile e car	come e di mbiare la
Sì	No



2) Disconnettere l'adattatore USB-Seriale dal PC, poi riconnetetrlo. L'adattatore è ora correttamente installato.

3) Installare il software per i Datalogger fornito da O.T.R.

Per farlo, trovare sul CD la cartella SETUP D800-D1600 e fare doppio click sul file Setup.exe. Procedere come segue:

Selezionare la cartella di installazione, specificando una cartella reale creata dall'utente e non una cartella di sistema (non scegliere Programmi, Program Files, ecc):

🛃 Programma di installazione di D800-D1600 - English	×
Fare clic sul pulsante qui sotto per iniziare l'installazione.	
Fare clic su questo pulsante per installa nella directory di destinazione specificat	are il software di D800-D1600 - English ta.
C:\Program Files\D800-D1600 2011\	<u>C</u> ambia directory
Esci dall'installazione	

😼 Cambia directory		<b>—</b> × <b>—</b>
Immettere o selezionare una directory di	destinazione.	
Percorso: C:\D800		
Directory:		
Bullzip		ОК
code_red		Annulla
Codice	*	
Unità:		
C: [Windows]	•	

 Fare clic sul pulsante qui sotto per iniziare l'installazio

 Fare clic su questo pulsante per nella directory di destinazione sp

 Directory:

 C:\D800\

 Esci dall'instal

 Cliccare su Continua:

nogramma di installazione di D800-D1600





Cliccare sul bottone di installazione in alto a sinistra:

inglish 🗾	
one.	
r installare il software di D800-D1600 - English pecificata.	
<u>C</u> ambia directory	
Ilazione	

a gruppo di programmi 💻🍋
ippo visualizzato nella casella ire un nuovo nome per il gruppo o stenti.
1
Annulia



Nel caso in cui alcune dll da installare siano più datate di quelle già presenti sul PC, scegliere di mantenere il file, cliccando su Sì:

Conflitto di versione			
La versione di uno dei file che stanno per essere copiati non è più recente della versione presente. Si consiglia di non rimuovere il file esistente nel sistema.			
Nome file: 'C:\Windows\System32\MSVCRT.DLL'			
Descrizione: 'Windows NT CRT DLL			
Versione: '7.0.7601.17744'			
Mantenere il file?			
<u>S</u> ì <u>N</u> o No a <u>T</u> utti			

4) Collegare il Datalogger al computer. Se il LED del datalogger si accende, attendere che si spenga (il LED potrebbe rimanere acceso anche per 2-3 minuti)

Aprire il software per D800-D1600 e premere connessione. 5)



# Utilizzo e comandi principali

#### Scrivi la Data Attuale

Leggere la Data Attuale (orologio del Datalogger) e modificarla se necessario con Scrivi la Data Attuale:

OTR D800-D1600 16	<b>BIT DATALOG</b>	GER			
PROVA IN SITO HELP	-7 INFO RES	STORE			
ACQUISIZIONE DEI	DATI LETTUR	RA CONTINUA	GPRS	ALLARMI	
DATA-MODALITA	TIN	IERS	GESTIONE CANALI	DATI GENERALI	
Date					
Giorno	Mese	Anno	Ore	Min	
12 / 9	1	2013	09	18	
Leggi la	Data Attuale		Scrivi la Data Att	uale	
Giorno	Mese	Anno	Ore	Min	
13 / 9	1	2013	12	00	
Leggi la Data	Start	Scrivi la Data S	Start Esegui Su	ibito La Misura	
☐ Datalogger /	Abilitato per A	cquisizione	Leggi il para	ametro	





#### Leggi la Data Start e Scrivi la Data Start

Leggere e modificare la data della prossima acquisizione dati, cliccando su Leggi la Data Start e Scrivi la Data Start.

#### Esegui Subito la Misura

Esegui Subito la Misura scrive una data start corrispondente a un momento antecedente alla data attuale, forzando il Datalogger ad eseguire una scansione non appena viene disconnesso dal computer, o appena si chiude il software.

#### Datalogger Abilitato per Acquisizione

Se Datalogger Abilitato per Acquisizione non è spuntato, il datalogger non eseguirà la scansione.

Nell'esempio riportato sopra: sono le 09:18 del 12 Settembre 2013, e il datalogger eseguira automaticamente la prossima scansione il giorno 13 Settembre a mezzogiorno.

Impostare l'intervallo tra due scansioni consecutive, aprendo la scheda TIMERS:

ACQUISIZION	E DEI DATI	LETTURA CONTINUA	GPRS	ALLARMI
DATA-MODA	LITA'	TIMERS	GESTIONE CANALI DATI GENER	
Tempo di Ac	quisizione			
Hh	Mm	Ss	Leggi i tempi di acqu	uisizione
p06	000	000		
0			Scrivi i tempi di acqu	uisizione
Preaccensio	ne Strumenti			
1000	x 10*-3	Sec		
L	eggi Preaccer	nsione	Scrivi Preaccensione	

In questo esempio il datalogger acquisirà dati a partire dal 13 settembre, a mezzogiorno. L'acquisizione successiva avverrà 6 ore dopo, alle 18:00. Poi ancora alle 24:00 e così via.

### Leggi i tempi di acquisizione e Scrivi i tempi di acquisizione

Leggi i tempi di acquisizione legge il timer. Scrivi i tempi di acquisizione scrive the timer.

#### Lettura Continua

Per controllare il cablaggio dei sensori selezionare la scheda Lettura Continua :

OTR D8	00-D1600 16	BITDA	TALOGGER			
PROVA	IN SITO HELI	P-? INF	O RESTORE			
D	ATA-MODALIT	A' )	TIMER	S		
ACQUIS	SIZIONE DEI D	ATI LE1	TURA CON	TINUA		
СН О	2647.999	CH 4	3215.999	CH 8	1	
CH 1	2779.999	CH 5	3369.999	CH 9	[	
CH 2	2926.0	сн е	3513.999	CH 10	[	
CH 3	3074.0	CH 7	19899.998	CH 11	1	
	Leggi Mux	0	Leggi Mus	1		
	Leggi Mux 0 T	emp	Leggi Mux 1	Temp		
	Parametri Interni		04.93			
	Leggi Mux 0 e	salva su	file 5 Ve	əlt		

Leggi MUX O esegue una lettura di tutti i canali attivi cablati sul MUX O. Il pulsante Leggi MUXO Temp, per la lettura delle temperature, ha effetto solo sui datalogger OG799.



	8		
32			
GESTIONE CANALI DATI GENERAL			
GPRS	ALLARMI		
IR CH IR CH IR CH IR CH IR CH IR CH	NR NR NR		
Leggi Mux 2	Leggi Mux 3		
eggi Mux 2 Temp	Leggi Mux 3 Temp		
06	.17 V Batt		



OTR D8	00-D1600 16	BITDA	TALOGGER						×
PROVA	IN SITO HELI	P-? INF	O RESTORE		31233		100		
D	DATA-MODALITA' TIMERS		GESTIONE CANALI			DATI GENERALI			
ACQUISIZIONE DEI DATI		GPRS		$\gamma$	ALLARMI				
СН О	2647.999	CH 4	3215.999	CH 8	N.R.	CH 12	N.R.	_	
CH 1	2779.999	CH 5	3369.999	CH 9	N.R.	CH 13	N.R.		
CH 2	2926.0	CH 6	3513.999	CH 10	N.R.	CH 14	N.R.		
CH 3	3074.0	CH 7	19899.998	CH 11	N.R.	CH 15	N.R.		
	Leggi Mux	0	Leggi Mus	(1	Leggi	Mux 2	Leg	igi Mux 3	
	Leggi Mux 0 Temp     Leggi Mux 1 Temp       Parametri Interni     04.93       Leggi Mux 0 e salva su file     5 Volt		Leggi Mux 2 Temp		Leggi M	Leggi Mux 3 Temp			
			06.17 V Batt						

Leggi MUX 0 esegue una lettura di tutti i canali attivi cablati sul MUX 0. Il pulsante Leggi MUX0 Temp, per la lettura delle temperature, ha effetto solo sui datalogger OG3200PRO.

I datalogger D800 hanno solo il MUX0 da 8 canali.

I datalogger D1600-D3200 hanno un MUX0 da 16 canali e un opzionale MUX1 da 16 canali.

I datalogger OG3200PRO hanno fino a 4 MUX da 16 canali a corda vibrante (+16 temperature), per un totale di 64 canali + 64 temperature.

Leggi i parametri interni fornisce a video il livello di carica della batteria (V Batt)

#### QUANDO IL LIVELLO DI CARICA DELLA BATTERIA SCENDE SOTTO I 5.7V, LA **BATTERIA DEVE ESSERE RICARICATA O** SOSTITUITA.

## Acquisizione dati

Per scaricare i dati sul PC, aprire la scheda ACQUISIZONE DEI DATI:

OTR D800-D1600 16 BIT DATALOGGER		8				
PROVA IN SITO HELP-? INFO RESTORE						
DATA-MODALITA' TIMERS	GESTIONE CANALI	DATI GENERALI				
CQUISIZIONE DEI DA LETTURA CONTINUA	GPRS	ALLARMI				
Acquisisci dati Analogici FILE The The The The The The The The The The	H:\ TR D200PROVA					

Acquisisci dai Analogici inizia il download dei dati su PC (modelli D800-D1600).

## Memoria Dati e Numero dei Canali

Per cancellare i dati memorizzati nel datalogger, aprire la scheda GESTIONE CANALI e ciccare su Cancella la memoria dati. Cancella la memoria dati cancella solo i dati acquisiti. Ogni altro parametro rimane invariato.

Ciccando su Scrivi il numero dei canali, il numero dei canali viene riscritto. Questa operazione forza la cancellazione di tutti i dati acquisiti, come se si fosse ciccato su Cancella la memoria.



